

Prima di procedere con la decorazione, assicurarsi che il fondo bianco ATF, precedentemente applicato a parete, sia ben asciutto.

Versare il toner scelto nella latta di ATF L'Originale mescolando accuratamente con una spatola o con un miscelatore meccanico fino a completa omogeneità di tinta.

Mediante l'utilizzo del pennello ATF Candis stendere la decorazione lavorandola a tratti alternati e incrociati su una superficie di 1-2 m<sup>2</sup> e regolarizzarla con il pennello scarico.

Dopo circa 5-10 minuti, lisciare la parete con la spatola ATF Candis raggiungendo così l'effetto finale. Continuare la decorazione della parete seguendo questa procedura.